

TUNEMAX 66W GaN

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は本製品の使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

製品仕様

SPECIFICATIONS

入力電圧 100-240V AC

出力

USB-C-1 PD 最大65W

(20V=3.25A, 15V=3A, 12V=3A, 9V=3A, 5V=3A)

USB-C-2 PD 最大65W

(20V=3.25A, 15V=3A, 12V=3A, 9V=3A, 5V=3A)

USB-A 最大36W

(20V=1.8A, 12V=1.5A, 9V=2A, 5V=3A)

合計出力 66W

保護機能 過電流、過電圧、過熱、ショートサーキット保護

寸法 53mm x 53mm x 30mm

重量 114g

保証期間 1年間

対応機種 USB充電に対応するMac、iPad、iPhone、PC、タブレット、スマートフォン、イヤホン、その他。

使用方法

- 本製品を電源アダプタに挿してください。
- 本製品の各USBポートと充電したい機器をUSBケーブル(別売)で接続してください。ご使用の機器、ケーブルの充電電圧、充電電流が本製品に適合するか、ご確認ください。

| | USB-C1 | USB-C2 | USB-A1 |
|----------------|--------|--------|--------|
| 出力配分表 最大66W | 65W | — | — |
| | — | 65W | — |
| | — | — | 36W |
| | 45W | — | 18W |
| | — | 45W | 18W |
| | 30W | 30W | — |
| | 30W | 18W | 18W |

免責注意事項

本製品はUSB充電アダプタです。充電以外の用途には使用しないでください。

トラブルシューティング

充電が開始されない

- 本製品のLEDが点灯していることを確認してください。LEDが点灯していない場合、別のコンセントに挿し直してください。
- 接触不良、または断線している可能性があります。別のケーブルと交換して再度、接続してください。

本体が熱くなる

- 夏季、あるいは特定の環境で長時間使用した場合、本体が高温になる場合があります。異常を感じた際は使用をおやめください。直射日光のあたる場所や暖房機器の近くなどでの使用、保管はおやめください。
- 本製品には、過充電保護機能が搭載されていますが、接続機器の充電が完了した際には、機器をはずすことを推奨します。

充電パフォーマンスがよくない


- ご使用のケーブルが正しく接続されているか確認してください。接触不良や断線のおそれがある場合、ほかのケーブルに変更してください。
- ご使用の機器、ケーブルの充電電圧、充電電流が本製品に適合するか、ご確認ください。
- USB-Aポートで、Quick Charge 3.0互換の急速充電をおこなうには、接続機器、接続ケーブルともにQuick Charge 3.0に適合している必要があります。
- 本製品は最大同時出力66Wです。本製品仕様を上回る機器の充電はおやめください。

充電が安定しない

- 複数の機器を接続時に充電が安定しない場合、接続機器をはずしてください。接続機器、ケーブルの組み合わせによっては正しく充電されない場合があります。


安全上のご注意

SAFETY PRECAUTIONS

 [危険] 必ずお守りください。
誤った取扱いをすると人が死亡、重症を負う可能性があります。

- 修理や改造、または分解しないでください。火災、感電、またはけがをすることがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。
- 釘を刺したりハンマーで叩いたり踏み付けたりしないでください。発熱、破損、発火の原因になります。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にいれないでください。
- 湿気やホコリの多い場所での使用、保管はおやめください。濡れた手で使用しないでください。風呂場、加湿器のそばや調理台の近くなど、湿気、ホコリの多い場所で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となるおそれがあります。
- 異常時はご使用を中止し接続機器を取り外してください。煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、本製品を落下させた場合は、すぐにご使用を中止してください。また、接続機器はすべて取り外してください。そのまま使用すると発熱、発火、故障、感電などの原因になるおそれがあります。
- 直射日光が当たる場所や、異常に温度が高くなる場所へ置かないでください。機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。夏の閉めきった自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- 落下しやすい場所、振動するような場所での使用、保管はおやめください。
- 長時間の使用後は高温になる場合があります。火傷する恐れがあります。取扱いにはご注意ください。
- お手入れの際にガソリン、ベンジン、シンナー等は使用しないでください。
- 外部機器の接続には取扱説明書をよくお読みください。本製品および各機器の取扱説明書をよく読み、ご使用ください。

- 定期的にゴミやホコリを取り除いてください。
- 小さなお子様の手が届かないように本製品を配置してください。
- ケーブルの抜き差しはプラグ部分を持っておこなってください。決してケーブル部分を引っ張らないでください。断線、故障の原因となります。
- 本製品は材質上表面にキズがつきやすくなっています。お取り扱いにはご注意ください。
- 本製品に記載されている電流許容量を超えないように、接続機器を接続してください。電流許容量を超える接続をした場合、火災や故障の原因となります。
- 電源プラグに洗剤や殺虫剤がかかった場合は、ただちに使用を中止してください。絶縁不良、金属の腐食などが発生して大変危険です。
- 電源コードがねじれたり引っ張られた状態では使用しないでください。
- 電源コードを束ねたままで使用しないでください。
- 電源プラグを抜き差しするときは、必ず接続機器を取り外してから行ってください。

 [警告] 必ずお守りください。
人体の危険、または物的損害の発生が起こる可能性があります。

- 気温0～40℃の範囲内で使用してください。
- 使用後は必ず、電源プラグから外し、USBケーブルも抜いてください。長期間電源プラグを差し込んだままにすると、火災の原因になります。
- 電源コードの被膜が損傷した場合、電源プラグの刃が変形、または著しく変色したり、電源コネクタ差し込み口が焦げたり欠けたりした場合は、ご利用を中止してください。
- トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜いて乾いた布で電源プラグをふき掃除してください。
- 雷が鳴り出す前に、電源コードやアンテナ線など製品へ接続されたケーブルはすべて抜いてください。もしケーブルを抜く前に雷が鳴り出してしまった場合は、落雷による感電の恐れがありますので、本製品には触れないでください。

製品保証規定

PRODUCT WARRANTY

本製品のサポートおよび修理は、フォーカルポイント株式会社(以下、弊社)が下記の場合、おこないます。

- 1) 保証期間内の製品でメーカーが現存する場合。
- 2) 弊社が同メーカーの代理店で、修理修復業務を代行している場合。

修理について

製品はメーカーの厳正な動作テストのうえで出荷しておりますが、万が一、故障の場合は以下の手順で修理をお申し込みください。

- 1)弊社Webページ www.focal.co.jp サポートフォームからご連絡ください。
- 2)製品をお買い上げ時の箱、あるいは製品が保護される十分な梱包※の中に入れ、保証書のコピーを添えて送料元払いで弊社テクニカルサポート係までお送りください。
※十分な梱包とは、弊社が販売時に製品を梱包した製品保護と同等のもの。
- 3) ご購入日より1年以内の保証期間内であれば、無償で修理調整いたします。また、ご購入後7日以内に弊社にて製品の不具合が認められた場合にのみ新品と交換いたします(交換・修理などのサポートには領収書やレシートなどによる購入証明が必要です)。

ただし、次の場合には保証期間中でも有償となりますので、予めご了承ください。なお、本製品の保証は日本国内のみ有効です。

- 1) 誤った使用や不注意により事故、または破損が生じた場合。
- 2) 改造また使用者の責任に帰すると認められる事故、または破損が生じた場合。
- 3) 火災天災により事故または破損が生じた場合。
- 4) ご使用中に生じる外見上の変化(小さなキズなど)が生じた場合。
- 5) 保証書のご提示がない場合。
- 6) 購入者以外が使用したことにより故障した場合。

注意: 記憶装置類(データを書き込み保管する固定式または移動式)のデータ保証は一切いたしかねます。必ず事前にデータのバックアップをおこなってください。また本製品の故障またはその使用上生じた直接的、間接的な損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。

開発元によって供給されないハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより、本製品が仕様不一致の場合は保証いたしかねます。また、本製品に起因する付帯的および派生的な損害についての一切の責任は負いません。弊社テクニカルサポートの責任者による書面の変更通知がない限り、明示、黙示を問わず、他の保証書に置き換えられるものではありません。

製品保証書

| | | | |
|------|---|------|-------|
| 対象製品 | TUNEMAX 66W GaN | | |
| 保証内容 | 期間内に正常な使用状況で故障が生じた場合には、「製品保証規定」に基づき無償で修理を行います。 | | |
| 保証期間 | ご購入日より1年 | ご購入日 | 年 月 日 |
| 販売店印 | 販売店印がない場合には、お買い上げ時のレシートやお客様の控えなど、ご購入日の証明となるものを必ず大切に保管してください。ご購入日が不明な場合には保証期間または保証期間対象であっても有償の対応となる場合もございます。 | | |

製品サポートについて www.focal.co.jp

本製品を安心してご使用いただくために、Webサイトからサポート情報をご確認ください。

フォーカルポイント株式会社

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F

