Wifi Porter のセットアップ

Android でのセットアップ

Wifi Porter のセットアップには Google Play アプリが動作する NFC 対応の Android デバイスが必要です。

1 Wifi Porter アプリの準備

ご使用の Android デバイスに Wifi Porter アプリをインストールします。

Wifi Porter　検索

Google Play で手に入れよう

2 Wifi Porter の初回認識

アプリの指示に従って、「Wifi Porter」に Android 端末をかざします。接続させたい Wi-fi ネットワーク名をタップし、パスワードを入力します。

3 Wifi 接続のセキュリティ設定

Wi-fi 接続についてのセキュリティ設定を行います。



Porter Security

他の端末からの再接続を許可しますか？ Yes、No で選択してください。



Beta iPhone Support

iPhone で QR コード読み取りからの Wi-fi 接続を設定しますか？ Yes、No で選択してください。

※iPhone での QR コード読み取りを有効にした場合はこの後の画面で、QR コードを生成し印刷してお使いください。



Name your location

設置する部屋の名称などを登録できます。名前を入力してください。

例）guestroomA

4 Wifi Porter に設定を保存する

再度「Wifi Porter」に Android 端末をかざし、設定を書き込みます。

5 設定完了

設定は完了です。端末を「かざすだけ」で Wifi 接続確認のダイヤログが表示されます。「接続」をタップし、指定の Wi-fi ネットワークに接続されます。

iOS でのセットアップ

iOS 版アプリでは Wifi Porter の QR コードの作成のみ対応します。

iPhone からの Wi-fi 接続

2018 年以降の iPhone をお使いの場合、「かざすだけ Wi-fi 接続」、QR コード読み込み Wifi 接続の両方に対応いたします。

2017 年以前の iPhone から Wifi 接続

2017 年以前の iPhone をお使いの場合、「かざすだけ Wi-fi 接続」ができません。[3] で作成した QR コードを Apple 純正のカメラアプリ（iOS11 以降）で読み込み、表示されるダイアログから Wifi ネットワークに接続できます。

Ten One Design 日本国内代理店
フォーカルポイント株式会社
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル6F
www.focal.co.jp